

SOTEC

はじめに お読みください

WinBook WAシリーズをお使いになるには、次の手順をおこなってください。
ご購入いただきました機種名をご確認※のうえ、本書をお読みください。
(※機種名は、箱とまたは本に記述されています。例：WA2160C)

ステップ1 付属品の確認をする

ステップ2 パソコンを使える状態にする

ステップ3 リカバリCD-ROMとアプリケーションCD-ROMを作成する




ステップ

1

付属品を確認しましょう

梱包箱を開封いたしましたら、付属品の確認をおこないましょう。

特に、付属品の不足や不良がありましたら、お電話ですがソーテックテクニカルサポートセンタまでご連絡ください。（付属の「サポートのご案内」をご覧ください）



保証書袋は梱包箱に貼られています。




☐ 保証書袋


☐ カスタマーID登録
保証書お申し込み

アクセサリボックス


※ 選の付属品



☐ バッテリーパック



☐ ACアダプタ



☐ 電源ケーブル



☐ モジュラーケーブル
(電話ケーブル)

アクセサリボックス



- ☐ ユーザーズガイド
- ☐ サポートのご案内
- ☐ Microsoft Windows XP ファーストステップガイド (マイクロソフト製)



- ☐ アイフォアの登録はがき
- ☐ 近場圏内の登録はがき




- ☐ はじめにお読みください (本書)
 - ☐ ソフトウェアセットアップガイド
- その他、お知らせが所属する場合があります。



- ☐ 各種 インターネットプロバイダカタログ
- その他、カタログが所属する場合があります。



- ☒ WA2160CBのみ付属
- ☐ Microsoft Office XP personal パック




本製品には、リカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMは付属しておりません。「ステップ3リカバリCD-ROMとアプリケーションCD-ROMを作成する」の章をお読みのうえ作成してください。

ステップ
2

パソコンを使える状態にしましょう

付属品の確認が終わりましたら、付属の「WinBook WAシリーズ ユーザーズガイド」から「STEP1 セットアップをはじめよう」をご覧ください。パソコンを使える状態にしましょう。

① パソコンの置き場所を決める



② パソコンの準備をする

- ☐ バッテリーパックを装着
- ☐ ACアダプタを接続
- ☐ 電源ケーブルを接続

ここでは周辺機器を接続しないでください。

③ WindowsXPの設定をする



リカバリCD-ROMと アプリケーションCD-ROMを 作成しましょう

本製品には、リカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMは付属されておりません。もしものために Windows を使い始める前に、必ずリカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMを作成しましょう。

お役に立ててご厚意いただくもの

1. 下記のCD-Rメディア（650MBまたは700MB） WA2160CL / WA2160C 7枚
WA2160CB 6枚
2. 油性のペン（CD-ROM名称の記載用）

※ ボールペンなど先の尖ったペンでCDレーベル面に文字を書くとCD-Rが破損してしまう恐れがあります。使わないでください。

リカバリディスク メーカー ソフトウェア


Recovery Disc Making Softwareについて

Recovery Disc Making Softwareは、工場出荷時にDドライブのハードディスク領域に格納したイメージデータを、CD-Rのメディアに書き込むことでリカバリCD-ROMと、アプリケーションCD-ROMを作成するソフトウェアです。

このため、作成する前にDドライブ領域のフォーマットやリカバリをおこなってしまうと、作成できなくなりますのでご注意ください。

リカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMの作成手順

1. 本製品の電源を切れて、WindowsXPを起動します。
2. デスクトップ上に並んでいる「リカバリDISC作成ツール」アイコンをダブルクリックして「Recovery Disc Making Software」を起動します。
3. 全てのCD-ROMにチェックを入れて、「書き込み」ボタンをクリックします。




注意

CD-Rへの書き込み設定は、数社からの出荷前において最適な設定になっております。このままの状態で書き込みをおこなってください。

また、書き込み実行中はCPUへの負荷がかかります。

別のソフトウェアを動作させないようご注意ください。

4. CD-ROM書き込みドライブに正しいCD-Rをセットして、「OK」ボタンをクリックします。




クリック

5. CD-Rメディアにイメージデータが書き込まれます。

6. しばらくすると書き込みが終了します。

7. 書き込みが終了したら、書き込みドライブに正しいCD-Rメディアと交換して、「OK」ボタンをクリックします。
作成したCD-ROMにソフトウェアで書き込むCD名を指定のペンで記入します。



クリック

8. 全てのCD-ROMを作成すると、状態が「完了」になります。右側のチェックボックスに、チェックを付けるともう一度CD-ROMを作成することが出来ます。



— 終了 —

作成した各CD-ROMは、もしものときのために、必ずに保管してください。

解説 リカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMの用途

リカバリCD-ROMは、パソコンの操作が悪くなってしまったときなどに、ハードディスクのデータをリカバリ（修復）することで、故障からの復旧の状態に戻すことができるCD-ROMです。リカバリCD-ROMの使い方は、付属の「買ったときには…」から「3. 復旧の状態に戻す」をご覧ください。

各CD-ROMを作成する前に Drag'n Drop CD（CD書き込みソフト）のアンインストール、Eドライブ領域のフォーマットやリカバリをおこなってしまうと、作成できなくなりますのでご注意ください。

アプリケーションCD-ROMは、リカバリ後に別途セットアップが必要なソフトウェアを記録しているCD-ROMです。ソフトウェアのセットアップ方法は、付属のシート「ソフトウェアセットアップガイド」をご覧ください。

リカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMを紛失、破損してしまった場合

各CD-ROM※を、下記で販売いたしております。

詳しくはソーテックダイレクトまでお問い合わせください。

※ リカバリ作成ツールで作成する各CD-ROMと同じです。

※ Lotus Super Office for SOTEC 収録のアプリケーションCD-ROMの販売はおこなっておりません。
※ 前にお客様によるアプリケーションCD-ROMの作成をおこなってください。

● ソーテックダイレクトのお問い合わせ（技術的なお問い合わせは承っておりません）

TEL（フリーダイヤル）：0120-911-888 携帯電話 / PHS：045-330-2200

営業時間：9:00～19:00（F～金）

9:00～17:00（土・日・祝）年末年始、弊社指定休業日は除きます。

WinBook WA2160シリーズの製品仕様

製品名		WinBook WA2160CL	WinBook WA2160C	WinBook WA2160CB
型番		WA2160CL	WA2160C	WA2160CB
CPU		モバイル Intel® Celeron® プロセッサ 1.60GHz		
	1次キャッシュ	8KB		
	2次キャッシュ	256KB		
	システムバス	400MHz		
チップセット		ATI RADEON™ IGP 340 + Ali M1535		
BIOS		Phoenix BIOS		
システムメモリ※1		200pin SO-DIMM (PC2100 DDR SDRAM) ※1		
	容量	256MB (256MB SO-DIMM×1)		
	最大	1GB (512MB SO-DIMM×2) ※2		
	メモリスロット	2スロット (1スロット空着時)		
ハードディスクドライブ※1※3		40GB (Ultra ATA/100、4,200rpm) ※1※3		
CDドライブ※4		コンビネーションドライブ※4 最大24倍速 (CD-R書き込み) / 最大40倍速 (CD-RW書き込み) / 最大24倍速 (CD-ROM読み込み) / 最大8倍速 (DVD-ROM読み込み) (バッファオーバーランエラー防止機能搭載)		
ディスプレイ	液晶LCD※5	15.0型 TFTカラー液晶 最大1,024×768ドット (約1,619ドット)		
	オプションCRT※6	800×600ドット (約1,677ドット) / 1,024×768ドット (約1,677ドット) / 1,280×1,024ドット (約1,677ドット) / 1,600×1,200ドット (約1,677ドット)		
グラフィックシステム		ATI RADEON™ IGP 340 チップセット液晶 システムメモリより割り当て (16MB)		
サウンドシステム		Ali M1535 チップセット液晶 (AC97標準)		
FAX/モデム		V.90対応 (データ送信時 最大56Kbps/FAX送信時 最大14.4Kbps) ※7		
LAN		10BASE-T/100BASE-TX		
無線LAN		送信速度 最大11Mbps、802.11b標準準拠※8	—	
キーボード		90個 全鍵盤キーボード (19mmピッチ、2.8mmストローク)		
ポインティングデバイス		タッチパッド		
スピーカ		液晶ステレオスピーカ		
PCカードスロット		2スロット (Type II ×2、CardBus対応)		
インターフェース	映像	マイク端子 X1、ヘッドホン端子 x1		
	拡張	IEEE1394端子 (4pin、DVポート) ×1 ※9、USB2.0×1、LANポート×1、FAX/モデムポート×1		
	音声	USB2.0×2、Sビデオ端子 ×1、アナログCRTポート (ミニD-sub 15pin)		
バッテリー		リチウムイオンバッテリー (14.8V、4.4A、65.12Wh)		
	動作時間※10	約3.0 ※11～約4.6時間※12		
	充電時間	電源OFF時 約2.3時間 / 電源ON時 約2.4時間		
ACアダプタ		入力 100～240V±10%、50/60Hz : 出力 19V、3.16A 消費電力 最大時 75W、待機時 50W、省電力時 2W、待機時 2W未満		
エネルギー消費効率※13		S.D.F. 0.0003		
外形寸法		326 (W) × 35 (H) × 268 (D) mm (バッテリー装着時) (突起含まず)		
質量	本体	約2.98kg (バッテリー装着時)		
動作環境		動作温度 10～35℃ 動作湿度 20～80% (ただし結露しないこと)		
付属品		ACアダプタ、バッテリーパック※14、モジュラーケーブル、各種マニュアル、他 ※15		

OS		Microsoft® Windows® XP Home Edition	
アプリケーション	統合ビジネスソフト	Lotus Super Office for SOTEC	Microsoft® Office XP personal
	DVDビデオ再生ソフト	WinDVD™ 4 for SOTEC	
	CD-R/RW burningソフト	Drag'n Drop CD + DVD3 ※16 ※17	
	はがき作成ソフト	まき for SOTEC	
	ラベル作成ソフト	CDラベル2 2003 for SOTEC	
	ホームページ作成ソフト	ホームページNinja 2003 for SOTEC	
	インターネット検索ソフト	検索Ninja 2003 for SOTEC	
	写真管理ソフト	デジタルカメラNinja 2003 for SOTEC	
	翻訳ソフト	コリア翻訳 - 韓国語バイリンガル	
	音楽管理ソフト	サウンドス - デジタル音楽2003 LE	
	辞書ソフト	Super mapple Digital Ver.3 for SOTEC※18	
	文書作成検索ソフト	検索Ninja	
	ウイルス対策ソフト	Norton™ AntiVirus™ 2003 ※19 ※20	
	PDF閲覧ソフト	Adobe® Acrobat® Reader	
	ゲームソフト	All for SOTEC	
		All for SOTEC	
		All for SOTEC	

※1 Windows.では1MB=1024byte、1GB=1024byteを計算するため記載値より少なくなることがあります。※2 最大容量メモリを取り付け512MBメモリを2倍増設した場合です。
 ※3 ハードディスクは2つのパーティションに分かれています。
 ※4 本製品はリビジョン2およびリビジョン3のDVDドライブをサポートします。DVDタイトルによっては再生できない場合もあります。※5 ディザイニング機能により疑似フルカラー画面を実現。
 ※6 記録内容はパソコン本体に記録された状態です。お使いのディスプレイにより表示される場合があります。※7 記録の送信速度は標準です。※8 送信により送信速度は異なります。
 ※8 実際の送信速度は、送信機側の性能や電波などの影響による変動が予想されます。
 ※9 デジタルビデオカメラは機能により使用できない場合があります。※10 機能についてはソーテックのホームページをご覧ください。
 ※10 動作時間は使用状況により変動する場合があります。※11 JEITA/バッテリー動作時間測定による動作時間。※12 主な測定条件による動作時間です。
 ※13 エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める待機電力で除したものです。
 ※14 バッテリーパックは消耗品です。
 ※15 本セットアップ時のデータはハードディスクに保存されています。本製品のCD-R/DVDメディアを再生して、本セットアップ時のCD (リカバリCD-ROMおよびアプリケーションCD-ROM) を作成してください。
 ※16 3Dフォトアルバム作成、ビデオ編集は使用できません。※17 本製品がDVD書き込みをサポートしていませんので、DVD書き込み機能はご利用いただけません。
 ※18 本製品(本体)、本製品(本体)を再生し、本製品(本体)のデータが記録されています。※19 本製品でのウイルス感染ファイルの検出は使用時に約90分程度かかります。
 ※20 ソフトは、ハードディスクにあらかじめインストールされており「お使いになる前に実行してください」の起動時にセットアップすることができます。